

## Návod na výměnu pantu pro sklopení nosiče na 90°

K montáži budete potřebovat:      Klíč č. 17      Imbus č. 8      Kladivo  
   Klíč č. 13      Imbus č. 5

---

1. Kladivem odbouchněte čep. Čep i starlockové podložky se uvolní a vypadnou.
2. Odšroubujte matice pomocí imbusu č. 5 a klíče č. 13 a odejměte starý pant.
3. Vezměte nový pant a nasadte na nosič. Přišroubujte zpět pomocí šroubů a matic, které jste v minulém bodu sundali.
4. Místo čepu našroubujte přiložený šroub, 2 podložky a samojistící matici pomocí klíče č. 17 a imbusu č. 8. Neutahujte na doraz.
5. Tímto postupem vyměňte obě strany.



